

HANDLEIDING ONDERHOUD SCHRIJNWERK

Om uw POULEYN schrijnwerk te behandelen en de beste resultaten te verkrijgen, is het belangrijk om de volgende instructies nauwkeurig op te volgen:

1. Bij de start is het belangrijk dat uw schrijnwerk volledig nat gemaakt wordt. Dit gebeurt bij voorkeur zeer overvloedig. Ook uw blauwsteendorpel(s) of andere betegeling dient goed natgemaakt te worden en nat gehouden tijdens uw reinigingsbeurt om blijvende vlekkenvorming te voorkomen. Bij het nat maken, geen directe straal om waterinfiltratie te voorkomen. Zorg ervoor dat de raamkruk mooi in gesloten stand staat, zodat het schrijnwerk goed gesloten is alvorens u begint met grondige reiniging.

2. Vervolgens kan het schrijnwerk ingewreven worden met hout-ontgrijzer. Het product laat men enige tijd inwerken (10 minuten volstaat).

3. Het schrijnwerk met de "scotch brite spons" nat afschuren, met een emmer water bij de hand. Hierbij opletten dat de beglazing alsook siliconevoeg niet beschadigd worden.

4. Bij het afschuren mag men niks vergeten zodat het schrijnwerk een egale afwerking heeft. Zorg dus dat u alle hoeken en kanten van het houten schrijnwerk egaal behandelt. Elementen die meer blootgesteld worden aan UV en neerslag, zoals onderregels, vleugelneuzen, sierkikkers en tussenregels dient u extra goed na te kijken bij het schuren en het behandelen.

5. Vervolgens het schrijnwerk goed spoelen vb. met een tuinslang. Gebruik geen hogedrukreiniger om beschadiging van het schrijnwerk te voorkomen! Het is belangrijk om ook arduindorpels, parament en aansluitende zaken goed nat te maken en te beschermen tegen vlekvorming die mogelijks veroorzaakt wordt door de olie.

6. Eens het schrijnwerk afgeschuurd, gespoeld en droog is, kan het met Hydro+ behandeld worden.

7. Aanbrengen van de Hydro olie: bij het openen van de pot Hydro+ (*) de inhoud gedurende 5 minuten goed roeren (tot op de bodem, want er ligt een sediment onderaan) en vervolgens onverdund 1 laag aanbrengen op het schrijnwerk.

8. Geen dikke laag olie aanbrengen, maar de olie goed openwrijven zodat een lichte tint zichtbaar wordt op termijn. Na afwerking goed controleren dat de waterafvoergaten vrij zijn en vrij van stof/vuil.

() Hydro+ is een private label van de firma Pouleyn. Deze olie werd door Pouleyn op maat gemaakt en is enkel verkrijgbaar bij de firma zelf.*